








**7.9. Feländisplay**

**a. Åtkomst med SET-knappen**

1. Tryck in SET-knappen  i fem sekunder för att få fram felkoderna.
2. Tryck på  och  key för att ta fram larmen
  - Aktiva fel: AXX
  - Tidigare fel: PXX
3. Lista fel en med  och  knapparna om flera fel uppstår samtidigt.

FELKOD - Röd LED blinkar	
KOD	BESKRIVNING
A00	Inget fel. Anläggningen fungerar
A01	Lågtvåskyltaren öppen
A02	Högtvåskyltaren öppen
A03	Elkompressor överhettad <b>Omfattar ej Viento aggregat</b>
A04	Fel i kompressorkopplingen

**b. Direktläskomst**

FELKOD - Röd LED blinkar	
KOD	BESKRIVNING
EE	Felfunktion i förångartemperaturgivare (avbrott)
BAT	Larm för låg batterispanning
- - -	Dubbel kraft matning (diesel- och eldrift) <b>Omfattar ej Viento aggregat</b>
- - -	
Err	Användaren har programmerat fel maximal temperatur
- - -	Inställd temperaturen lägre än maximala men inom intervallat -29 C / +30 C

**OBS:**

Felmeddelanden visas direkt i stället för temperaturen så snart felet upptäckts och visas så länge som felet kvarstår. Anläggningen stängs av tills felet försvunnit eller rättats till. Anläggningen kan inte köras förzån felet försvunnit eller åtgärdats.

**FELKOD - Röd LED blinkar**

A05	Kontaktfel <b>Omfattar ej Viento, Neos aggregat</b>
A06	Kondensorfel
A07	Felaktig förångarfläkt
A08	Felaktig varmvattensolenoid <b>Omfattar ej Viento, Neos aggregat</b>
A09	Fel på avfrosthingsventil (HGS1) <b>Omfattar ej Neos aggregat</b>
A10	Fel i vätskensprutningsventilen <b>Omfattar ej Viento, Neos aggregat</b>
A11	Fel i hetgasventilen (HGS2)
A12	Högtemperaturalarm <b>Omfattar ej Viento aggregat</b>
A13	Lågtemperaturalarm <b>Omfattar ej Viento aggregat</b>
A14	Avfrosthingslarm > 45 minuter <b>Omfattar ej Viento aggregat</b>
A15	Seipoint-värde utantill området -29 C / +30 C
A16	Fel i vattendräneringsmotsändel <b>Omfattar ej Viento, Neos aggregat</b>
A17	Termiskt genombröt i eldriftstransformationen eller diodkontaktskyddet
A18	Felaktigt elvärmeeleä
A19	Felaktig flytande vätskeventil
A20	Öppen LP tryckströmställare för eldrift
A21	Ledningsavbrott i kontaktkompressor
A22	Ledningsavbrott i kondensorfläkten
A23	Ledningsavbrott i varmvattensolenoiden
A24	Ledningsavbrott i avfrosthingsventilen (HGS1)
A25	Ledningsavbrott i vätskensprutningsventilen
A26	Ledningsavbrott i hetgasventilen (HGS2)
A27	Ledningsavbrott i vattendräneringsmotsändel (DWR1)
A28	Ledningsavbrott i elvärmeeleä (EHR)