



## Larmlista Vector 1800, 1850 samt ° MT (mest frekventa)

### 7.13. Visning av felfarm

Problemet med anläggningen som upptäckts av styrenheten lagras i larmlistan i styrenheten. Lagrade meddelanden kan studeras i meddelanderutan.

Oftast visas meddelandet "STATUS OK" i meddelanderutan.

1. Tryck på ALARM LIST-knappen (  ), Om det inte finns några aktiva larm i listan visar displayen meddelandet "NO ACTIVE ALARMS" (inga aktiva larm) i 5 sekunder.

Finns aktiva larm i listan visas "A" och larmmeddelandet för det senaste aktiva larmet under fem sekunder.

3. Bladdra i larmlistan med UPP- (  ) och NED- (  ), pilarna.

4. När du kommer till slutet av larmlistan visas meddelandet "LIST END, = TO CLEAR ALARMS" (slutet av listan, tryck på = om du vill nollställa larmen).


5. Är larmlistan full visas "A" och meddelandet för det senaste larmet under fem sekunder och sedan "LIST END, = TO CLEAR ALARMS" (slutet av listan, tryck på = om du vill nollställa larmen) i 5 sekunder.

6. Om du vill nollställa den aktiva larmlistan trycker du på =-knappen (  ) = när meddelandet "LIST END, = TO CLEAR ALARMS" (slutet av listan, tryck på = om du vill nollställa larmen) visas.

**TIPS**  
Slå AV styrenheten och slå sedan På den igen med RUN / STOP-knappen för att inaktivera aktiva larm.

### 7.13.1. Larmlista

Stoppas anläggningen av säkerhetsskäl visas "UNIT SHUTDOWN-SEE ALARM LIST" (anläggningen stängs av – se larmlistan).

Trycker man på ALARM LIST key (  )-knappen visas aktiva larm i meddelanderutan. Nedan visas de driftsstopplarm som kan förekomma :

Larmmeddelanden	status
•: endast larm X: eller •: beror på konfiguration	
X: Avstängning	
<b>Företalarm</b>	
"2-LOW ENGINE OIL LEVEL" (låg oljenivå) (tilfväl)	X eller •
<b>Avstängningslarm</b>	
"1-LOW ENGINE OIL PRESSURE" (låg oljetryck i motorn)	X eller •
"2-HIGH COOLANT TEMPERATURE" (kylvätsketemperaturen högt)	X eller •
"3-HIGH DISCHARGE PRESSURE" (högt kompressortryck)	X
"4-ELECTRIC CIRCUIT" (åtkret)	X
"5-BATTERY VOLTAGE TOO HIGH" (hög batterispanning)	X
"6-BATTERY VOLTAGE TOO LOW" (låg batterispanning)	X
"7-HIGH COMP DISCHARGE TEMP" (högtrycksstemperatur)	X
"8-LOW REFRIGERANT PRESSURE" (låg ledmedeltryck)	X eller •
"9-LOW FUEL SHUTDOWN" (lävsänkning på grund av låg bränslenivå)	X eller •
"2-LOW SUCTION SUPERHEAT" (låg sugövermätning)	X
"3-AC CURRENT OVER LIMIT" (växelspanning över gränsvärde)	X
"2-HIGH SUCTION PRESSURE" (hög sugtryck)	X eller •
"8-CHECK REFRIGERATION SYSTEM" (kontrollera kylsystemet)	X eller •



Motorstartlarm	
"30-FAILED TO RUN MINIMUM TIME" (det gick inte att köra minsta körtid)	X
"31-FAILED TO START-AUTO MODE" (det gick inte att starta - autoläge)	X
"32-FAILED TO START-MANUAL" (det gick inte att starta - manuellt läge)	X
"39-CHECK ENGINE RPM" (kontrollera motorvarvare)	X eller •
"35-CHECK STARTER CIRCUIT" (kontrollera startkretsen)	X eller •
"41-ENGINE STALLED" (motorn har stannat)	X
<b>Varning- / statuslarm</b>	
"51-ALTERNATOR NOT CHARGING" (generator laddar inte)	X eller •
"62-C2 BOX TEMP OUT-OF-RANGE" (temperaturen i C2-utrymmet utanför gränsvärde) - V1850 Mt°	X eller •
"63-C3 BOX TEMP OUT-OF-RANGE" (temperaturen i C3-utrymmet utanför gränsvärde) - V1850 Mt°	X eller •
<b>Elektriska larm</b>	
"73-NO POWER-CHECK POWER CORD" (ingen spänning – kontrollera sladden)	X
"74-AC PHASE REVERSED" (räsarna växlade)	X eller •
"75-COMP MOTOR OVERHEATED" (kompressor motorn överhettad)	X
"76-CONDENSER MOTOR OVERHEATED" (kondensormotorn överhettad)	X
"77-EVAP MOTOR OVERHEATED" (förlångmotorn överhettad)	X
"98-CHECK HIGH TEMP THERMOSTAT" (kontrollera högttemperaturstermostaten)	X båda elvärmarna
<b>Givarlarm</b>	
"122-CHECK RETURN AIR SENSOR" (kontrollera returluftgivaren)	X
"123-CHECK SUPPLY AIR SENSOR" (kontrollera tilluftsgivaren)	X
<b>Mikroprocessorlarm</b>	
"232-SETPOINT ERROR" (setpointfel)	X
"233-MODEL # ERROR" (modellnummerfel)	X
"237-FUNCTION PARAMETER ERROR" (funktionsparameterfel)	X
"238-CONFIGURATIONS ERROR" (konfigurationsfel)	X
"242-DIS PRESS CALIBRATE ERROR" (tryckkalibreringsfel)	X
"243-SUCT/EVAP CALIBRATE ERROR" (sug-/förlångarekalibreringsfel)	X
"244-ECONO CALIBRATE ERROR" (ECONO-kalibreringsfel)	X
"245-CAN NOT SAVE SETTING" (det går inte att spara inställningen)	X
"246-EEPROM WRITE FAILURE" (EEPROM-skrivfel)	X
"248-CONFIG MODE / HP2 ERROR" (konfigurerings- / HP2-fel)	X
"249-MICROPROCESSOR ERROR" (mikroprocessorfel)	X